

# POSE D'UNE PORTE DE GARAGE

## SOMMAIRE

- Page 2 – Fournitures et Outillage**
- Page 2 – Préparation**
- Page 2 – Informations sur les Coulisses**
- Page 3 – La Pose**
- Page 4 – Installation du tablier**
- Page 4 – Réglages des fins de course**

# Fournitures et Outillage

## Fournitures

2 **coulisses** pré-percées avec entrées en tulipes ou entrées PVC suivant dimensions + bouchons  
1 **coffre à pan coupé** assemblé composé de :  
- Le coffre monobloc avec partie haute 90° et partie basse 45° (1 partie supplémentaire est présente sur les coffre 360mm)  
- une paire de consoles (joutes)  
- l'axe octogonal motorisé  
- Œillet pour manoeuvre de secours  
x **lames** (quantité suivant hauteur)  
1 **lame finale**  
x verrous de sécurité **anti-soulèvements** (quantité suivant largeur)  
1 **système de calage des lames** en fonction des dimensions : lames agraphées, embouts reliant les lames **ou** contreplaques dans les consoles  
1 **manivelle de secours**

## En option (suivant devis)

x organes de commande  
1 kit barre palpeuse de sécurité \*  
1 kit de cellules de sécurité \*  
1 feu de signalisation \*\*

## Outillage nécessaire

Visserie à adapter à votre support (non fournie)  
1 niveau  
1 perceuse  
1 visseuse ou tournevis

**!/\ PREVOIR 2 PERSONNES !/\**

\* Option, au moins un kit obligatoire pour une porte contrôlée par impulsion (ne concerne pas le bouton poussoir et le boîtier à clés par contact maintenu).

\*\* Option, obligatoire pour une porte automatique installée en bordure de voie publique.


# Pose Porte de Garage

## Préparation

- Ouvrir les colis et vérifier l'ensemble des fournitures.
- Le nombre de lames est calculé en fonction de la hauteur totale.
- S'assurer que l'emplacement de la porte de garage est propre avant installation.

## Informations sur les Coulisses

- Elles doivent être posées sur un seuil "fini" ou à défaut sur des cales provisoires placées au niveau du seuil futur.
- Le seuil doit être **rigoureusement de niveau**, ainsi que les coulisses.
- Les coulisses devront être à **90°** par rapport à l'axe et au coffre pour assurer une ouverture optimale.
- Les lames et le coffre de votre porte sont coupés en prenant en compte vos **dimensions d'ouverture** et le **type de pose**.
- Pour s'assurer de **l'écartement des coulisses**, vérifier l'écartement des entrées de coulisses sur le coffre.




## La Pose

- S'assurer que l'emplacement de la porte soit propre.
- Vérifier le niveau du sol à l'aide d'une règle et d'un niveau (le caler si nécessaire).



- Présenter le caisson devant l'ouverture, emboîter les coulisses.



- Soulever l'ensemble et le présenter devant l'ouverture.




- Mettre d'aplomb les coulisses.
- Traçer et percer les trous de fixation des coulisses.
- Fixer l'ensemble des vis.



- Brancher sur le 220v et les organes de commande.
- Votre porte est en position, vous pouvez passer aux branchements et aux réglages.


## Installation du tablier

- Suivant la dimension de votre porte, le tablier est fixé dans le coffre ou livré séparément.
- **Si le tablier est fixé**, les fins de course du moteur sont pré-réglées en usine. Il sera cependant nécessaire de peaufiner le réglage qui a pu bouger durant le transport et l'installation.
- **Si le tablier est à part**, démonter la face avant du coffre, faites tourner le moteur jusqu'en butée basse (lorsque la porte sera fermée), accrocher le tablier à l'aide des verrous anti-soulèvements (noir).
- Si le tablier est fixé **mais que le réglage a trop bougé**, décrocher le tablier, tourner le moteur jusqu'à la butée basse, accrocher le tablier avant de faire les réglages.



## Réglages des fins de course

- Les fins de course se règlent à l'aide de la tige souple sur les deux vis de réglage du moteur.
- Commencer par repérer quelle vis correspond à la montée et la descente. La **vis de butée haute** se trouve en haut du moteur avec une flèche vers le bas (voir schéma).
- **Les 2 flèches indiquent le sens de rotation du moteur, ne pas confondre avec les sens d'ouverture / fermeture.**
- Le – ou le + indiquent si l'on diminue ou augmente la durée de rotation vers la direction de la flèche.
- Pour affiner le réglage de **butée basse**, actionner le bouton de l'interrupteur descente, puis faire tourner vers + **pour plus bas** et – **pour moins bas**.



- Pour le réglage haut, faire monter la porte jusqu'à la butée ou **arrêter avant si la butée est trop loin**. Dans ce cas faire 3 ou 4 tours vers le – de la vis de butée haute et recommencer.
- Quand la **butée haute** est trouvée, affiner le réglage en actionnant le bouton de l'interrupteur monté, puis faire tourner vers + **pour plus haut** et – **pour moins haut**.
- Attention, **ne pas confondre** les réglages de **butées haute et basse du moteur** de votre porte et le **réglage du timer du kit télécommande** si vous avez choisi cette option. Le timer correspond au temps de fonctionnement du kit télécommande et ne doit pas servir à régler vos fins de courses.
- Régler le délais de fonctionnement (timer) seulement après avoir réglé les fins de courses.



- Votre porte est installée et réglée.